


JAK ZMĚŘIT HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

Vrtání do stropu místnosti



Výška žaluzie = výsledná výška žaluzie

Výšku zadejte od stropu až k podlaze nebo parapetu.

Pokud budou žaluzie až k podlaze, odečtěte 2-5 cm. Žaluzie by neměly ležet na zemi.

Pokud budou žaluzie k parapetu, stačí odečíst 1 cm.

Výšku žaluzií můžete zadávat až do 250 cm.

Šířka žaluzie = šířka výklenku + 20 cm

Změřte šířku s přesahem přes výklenek. Tuto šířku pak zadejte v detailu produktu při objednávce, a to v rozsahu od 30 cm do 300 cm. Látka musí mít přesah přes výklenek.

Přesah Hliníkové žaluzie je zpravidla 10 cm na každou stranu.

Rozměr na míru

Všechny žaluzie pro Vás dodáváme na míru. Pokud Vám nevyhovuje uvedený rozsah, zadejte v objednávce nejbližší rozměr. Do poznámky v objednávce nám napište, jaký potřebujete skutečný rozměr.

TIP

Pokud budou žaluzie až k podlaze, odečtěte 2-5 cm. Žaluzie by neměly ležet na zemi.

TIP

Pokud budou žaluzie k parapetu, stačí odečíst od výšky 1 cm.

TIP

Přesah u šířky je zpravidla 10 cm na každou stranu.