


JAK ZMĚŘIT HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

Vrtání do zdi



Výška žaluzií = výsledná výška žaluzií

Výšku zadejte od stropu až k podlaze nebo parapetu.

Pokud budou žaluzie až k podlaze, odečtete 2 cm. Žaluzie by neměly ležet na zemi.

Pokud budou žaluzie k parapetu, stačí odečíst 1 cm.

Výšku žaluzií můžete zadávat až do 250 cm.

Šířka žaluzie = šířka výklenku + 20 cm

Změřte šířku s přesahem přes výklenek. Tuto šířku pak zadejte v detailu produktu při objednávce, a to v rozsahu od 23 cm do 250 cm. Látka musí mít přesah přes výklenek.

Přesah vertikální žaluzie je zpravidla 10 cm na každou stranu.

Rozměr na míru

Všechny žaluzie pro Vás dodáváme na míru. Pokud Vám nevyhovuje uvedený rozsah, zadejte v objednávce nejbližší rozměr. Do poznámky v objednávce nám napište, jaký potřebujete skutečný rozměr.



Pokud budou žaluzie až k podlaze, odečtete 2-5 cm. Žaluzie by neměly ležet na zemi. Pokud budou žaluzie k parapetu, stačí odečíst od výšky 1 cm.



Výslednou korekci výšky vždy vyřešíte až při montáži.



Vždy si zkontrolujte, zda máte dostatek prostoru nad oknem z důvodu umístění složené žaluzie.